

# Kaivantotuki

Kasaus asennusvalmiiksi vaiheittain (ei kasata/asenneta työmaille)

1. Aseta peruslevy tasaiselle alustalle profiilit ylöspäin
2. Aseta neljä kappaletta jousitettuja välitukia profiileihin.
3. Kiinnitä välituet  $\varnothing 40*230$  mm tapilla ja varmista sokalla.



Mikäli kaivontukeen lisätään jatkoputket, suoritetaan kohdat 4 - 6

4. Irrotetaan välituen kannake.
5. Välitukeen lisätään jatkoputki, joka varmistetaan tapilla ja sokalla.
6. Kiinnitetään välituen kannake jatkoputkeen ja varmistetaan tapilla ja sokalla.



Jatkoputki



Välituki jatkoputkella

7. Liitetään toinen peruslevy asettaen ylhäältäpäin välitukien päälle.
8. Kiinnitä välituet  $\text{Ø}40 \times 230$  mm tapilla ja varmista sokalla



Kaivantotukikokonaisuus koostuu:

- 2 seinäelementtiä 2400x3000mm, 1575kg
- 4 perusvälitukea + tapit + sokat  
→ lisäjatkot ovat lisävuokratuote!

Yhdellä kaivantotuella voidaan tehdä min. 1m, maks. 4,26m leveä kaivanto.