

# KÄYTTÖOHJE GPLINK

## GPLINK nostosakset tyyppiä GPL 240

Betonisten GPLINK suojakaide-elementtien nostamiseen. **Maksimi nostokuorma 3000kg.**

### Käyttöohje

#### Vaihe 1

Laske nostosakset suojakaiteen yläreunalle. Lukitussalpa avautuu automaattisesti ja sakset ovat käyttövalmiina. HUOM! Varmista että sakset asettuvat suojakaiteissa oleviin nostouriin.



#### Vaihe 2

Kun suojakaide on nostettu paikalleen, laske sakset kaiteen reunalle. Sakset irrottavat otteen ja jää automaattisesti auki asentoon ja voidaan nostaa pois.

## GPLINK suojakaiteen asennus

- GPLINK 6m = 2750kg, GPLINK 3m = 1500kg
- Elementtien liitoskappaleita on kahta mallia: harmaa/matala ja punainen/korkea.
- Asennettaessa on ensimmäisen elementin liitoskappale harmaa (matala) ja liitettävän elementin punainen (korkea).
- Yhdistetään teräksisellä lukitustapilla.
- Liitoskohdan voi peittää liitossuojalevyllä (optio).
- GPLINK asennetaan asfaltoidulle ajoradalle tmv. ilman alustan muokkaamista. Asennusta helpottaa merkitty keskilinja ja alku- ja loppumerkinnot.
- Asennukseen tarvitaan GPLINK koulutuksen saanut asentaja ja nosturikuljettaja.

